



FT 55-CM

Farbsensor
Color sensor
Capteur de couleurs
Sensor de color

IO-Link

CE IP 67 IP 69



068-14762 08.06.2017-00

www.sensopart.com

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS (TYP)

FT 55-CM-x-xxxx-PNSDL-LxM

				CM-1 ¹⁾	CM-3	CM-4
① Typ	② Type	③ Type	④ Tipo	-L5M	-L8M	-L5M
Messbereich	Measurement range	Étendue de mesure	Campo de medida	12 ... 32 mm	18 ... 32 mm	20 ... 150 mm
Lichtart	Used light	Type of lumière	Tipo de luz	LED weiß / white / blanche / blanco (EN62471)		
Lichtfleckgröße	Size of light spot	Taille du spot de détection	Tamaño del punto luminoso	4x4 mm @ 25 mm	1x4 mm @ 25 mm	6x6 mm @ 70 mm
Schaltausgang Q	Switching output Q	Sortie de commutation Q	Salida de comutación Q	PNP / NPN / Q, Auto-Detect / IO-Link		
Schaltausgänge (Q)	Switching outputs (Q)	Sorties de commutation (Q)	Salidas de comutación (Q)	3	5	3
Speicherbare (ausgebare) Farben (C)	Storable (displayable) colors (C)	Couleurs pouvant être sauvegardées (éditables) (C)	Colores que pueden ser guardados (visualizados) (C)	7	12	7
Schaltfrequenz (ti/tp 1:1)	Switching frequency (ti/tp 1:1)	Fréquence de commutation (ti/tp 1:1)	Frecuencia de conmutación (ti/tp 1:1)	0,03 - 3 kHz		
Ansprechzeit	Response time	Temps de réponse	Tiempo de respuesta	≤ 180µs ³⁾		
Aufwärmzeit	Warm-up time	Dérive en température	Tiempo de calentamiento	300 s		
Betriebsspannung +U _B ²⁾	Operating voltage +U _B ²⁾	Tension d'alimentation +U _B ²⁾	Tensión de servicio +U _B ²⁾	18 ... 30 V DC		
Leistungsaufnahme	Power consumption	Consommation	Consumo de potencia	≤ 1,5 W		
Leerlaufstrom I ₀	No-load supply current I ₀	Courant hors charge I ₀	Corriente en vacío I ₀	≤ 60 mA / 24 V DC		
Ausgangstrom I _e Q	Output current I _e Q	Courant de sortie I _e Q	Corriente de salida I _e Q	< 100 mA		
Werkseinstellung	Factory setting	Configuration d'origine	Ajuste de fábrica	siehe Grafik D see illustration D voir illustration I véase el gráfico D		

¹⁾ ① nicht für schwarze Objekte geeignet
²⁾ ② max. 10% Restwelligkeit, innerhalb U_B, ~50Hz/100Hz
³⁾ ③ bei Schaltfrequenz >1.5 kHz

¹⁾ ① not suited for black objects
²⁾ ② max. residual ripple 10%, within U_B, approx. 50Hz/100Hz
³⁾ ③ at switching frequency >1.5 kHz

¹⁾ ① Ne pas approprié pour les objets noirs
²⁾ ② Ondulation résiduelle maxi 10 % à l'intérieur de U_B, env. 50Hz/100Hz
³⁾ ③ à la fréquence de commutation >1.5 kHz

¹⁾ ① no adecuado para objetos negros
²⁾ ② máx. 10% de ondulación residual, dentro de U_B, aprox. 50Hz/100Hz
³⁾ ③ a la frecuencia de conmutación >1.5 kHz

SICHERHEITSHINWEISE

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.
Anschluss, Montage, Einstellung und Inbetriebnahme nur durch Fachpersonal.
Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie (nicht zum Schutz von Personen geeignet).
Einsatz nicht im Außenbereich.

FT 55-CM-xx: Risikogruppe 2; möglicherweise gefährliche optische Strahlung (EN62471). Bei Betrieb nicht für längere Zeit in die Lampe blicken. Kann für die Augen schädlich sein.
Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 mit Ausnahme der Abweichungen gemäß Laser-Notiz Nr. 50 vom 24. Juni 2007.

Zur Verwendung mit Typen mit Suffix L5, L8: Gerader oder L-förmiger M12 Metallstecker, Anschlusssockel aus R/C (CYJV2).

ACHTUNG - Durch Verwendung von Bedienelementen oder Einstellungen sowie Durchführung von Verfahren, die nicht hier angegeben sind, kann es zum Austritt gefährlicher Strahlung kommen.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Sensor wird zum optischen berührungslosen Erfassen oder Zuordnen von Objekten, Farben oder Helligkeiten eingesetzt.

MONTAGE

Sensor an geeignetem Halter befestigen (Halter s. www.sensopart.com).

ANSCHLUSS

Stecker spannungsfrei aufstecken und festschrauben. Leitung anschließen. Es gilt das Anschlusschema (s. Grafik B).

Auto-Detect auf Q₁: Sensor anschließen.

Schaltlast NPN oder PNP wird automatisch erkannt.

Wichtig: Lastspannung und Versorgungsspannung von einer Versorgungsquelle. Parallelschaltung der Sensoren mit Auto-Detect nicht möglich.

Spannung anlegen → LED grün leuchtet.

Umschaltung N.O. ↔ N.C. über Display oder IO-Link.

JUSTAGE

Sensor auf das zu erfassende Objekt ausrichten.

Vorzugsrichtung beachten (s. Grafik C).

WARTUNG

SENSOPART-Sensoren sind wartungsfrei. Es wird empfohlen in regelmäßigen Intervallen die optischen Flächen zu reinigen und Verschraubungen und Steckverbindungen zu überprüfen.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read operating instructions before start-up.
Connection, assembly, setting and start-up only by trained personnel.
No safety component according to EU machinery directives (not suited for the protection of personnel).
Not for outdoor use.

FT 55-CM-xx: risk group 2; potentially dangerous optical radiation (EN62471). Do not stare at operating lamp for a longer period. May be harmful to the eye.
Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to laser Notice No. 50 dated June 24, 2007.

For use with models with suffixes L5, L8: Straight or L-shaped M12 metal connector, connector base is made of R/C (CYJV2).

CAUTION - Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

INTENDED USE

Sensor is used for the optical non-contact detection or assignment of objects, colors or brightness levels.

ASSEMBLY

Fix sensor on suitable mounting component (see www.sensopart.com).

CONNECTION

Insert plug voltage-free and screw it tightly.

Connect cable according to the connection diagram (see illustration B).

Auto-Detect on Q₁: Connect the sensor. The switching load NPN or PNP will be detected automatically.

Important: Load voltage and supply voltage are from the same source. A parallel-switching of the sensors is not possible with Auto-Detect.

Apply voltage → green LED lights up.

Switching N.O. ↔ N.C. via display or IO-Link.

ADJUSTMENT

Align sensor to the target object.

Observe the preferential direction (see illustration C).

MAINTENANCE

SENSOPART sensors are maintenance-free. We recommend to cyclically clean the optical surfaces and check the screw connections and plug connections.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lire les instructions de service avant mise en service.
Raccordement, assemblage, réglage et mise en service ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
Il ne s'agit pas de pièces de sécurité selon les directives européennes en vigueur concernant les machines (inappropriées à la protection de personnes).
Ne pas utiliser à l'extérieur.

FT 55-CM-xx : risques de groupe 2 ; possibilité de rayonnement optique dangereux (EN62471). Lors du fonctionnement, ne pas fixer la source de lumière pendant une période prolongée. Peut être nocif pour les yeux.
Correspond à 21 CFR 1040.10 et 1040.11 à l'exception des différences conformément à la notice du laser n° 50 du 24 juin 2007.

Pour une utilisation avec types avec suffixe L5, L8:
Connecteur métallique M12 droit ou en forme de "L", socle de raccordement en R/C (CYJV2).

ATTENTION - L'utilisation de commandes, de réglages ou de consignes autres que ceux spécifiés présente un risque d'exposition dangereuse aux radiations.

UTILISATION CONFORME

Le capteur est utilisé pour la détection optique des objets sans contact ou pour le tri d'objets, de couleurs ou de luminosité.

MONTAGE

Monter le capteur sur une équerre de fixation appropriée (voir www.sensopart.com).

RACCORDEMENT

Insérer le connecteur hors tension et visser.

Connecter le câble selon le schéma de raccordement (voir illustration B).

Auto-Detect sur Q₁: raccorder le capteur. La charge de commutation NPN ou PNP est détectée automatiquement. **Important :** tension de charge et tension d'alimentation d'une source d'alimentation. Montage parallèle des capteurs impossible avec Auto-Detect.

Mettre sous tension → LED verte est allumée.

Inversion N.O. ↔ N.C. via écran ou IO-Link.

AJUSTEMENT

Aligner le capteur sur l'objet à déceler.

Observer la direction préférable (voir illustration C).

ENTRETIEN

Les capteurs SENSOPART ne demandent aucun entretien. Nous recommandons de nettoyer les surfaces optiques et vérifier les raccordements et les fixations régulièrement.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Antes de la puesta en marcha, leer las instrucciones de servicio.
La conexión, el montaje, el ajuste y la puesta en marcha deben hacerse a cargo únicamente de personal especializado.
No es una pieza de seguridad según la directiva de máquinas de la UE (no es adecuada para la protección de personas).
No utilice en el exterior.

FT 55-CM-xx : grupo de riesgo 2; posiblemente radiación óptica peligrosa (EN62471). Durante el funcionamiento no mire la lámpara por un período prolongado de tiempo. Puede ser nocivo para los ojos.

Cumple las normas 21 CFR 1040.10 y 1040.11, a excepción de las diferencias según la nota sobre láser n° 50 del 24 de junio de 2007.

Para el uso con modelos con sufijo L5, L8: Connector metálico M12 recto o en forma de L, zócalo de conexión de R/C (CYJV2).

ATENCIÓN – El uso de controles o ajustes, así como la realización de procedimientos distintos a los especificados aquí pueden provocar una exposición a la radiación peligrosa.

USO DEBIDO

El sensor se usa para la detección óptica sin contacto de objetos o para la asignación de objetos, colores o luminosidades.

MONTAJE

Fije el sensor a un soporte adecuado (para el soporte véase www.sensopart.com).

CONEXIÓN

Conecte y atornille el conector cuando no haya tensión.

Conecte el cable. Aplique el esquema de conexión (véase el gráfico B).

Auto-Detect en Q1: Conecte el sensor. La carga de conmutación NPN o PNP se detecta automáticamente.

Importante: Tensión de carga y tensión de alimentación de una fuente de abastecimiento. La conmutación paralela de los sensores con Auto-Detect no es posible.

Aplique la tensión → el LED verde se enciende.

Comunicación N.O. ↔ N.C. via display o IO-Link.

AJUSTE


Oriente el sensor hacia el objeto que deba detectarse.


Tenga en cuenta la dirección preferente (véase el gráfico C).

MANTEINIMENTO


Los sensores SENSOPART no necesitan mantenimiento. Se recomienda limpiar las superficies ópticas a intervalos regulares y comprobar las uniones atornilladas y conexiones.

A. MASSBILD | DIMENSIONAL DRAWING | PLAN COTES | ESQUEMA DE DIMENSIONES






FT 55-CM -1
-3
-4




Menu


Sensor mode




Teach Q / C




Config Q



Config Q all



Settings



INFORMATION

Data sheet, how-to-videos and IODD IO-Link on www.sensopart.com

Fast teach-in

Teach-in Teach \leftarrow 1 s \rightarrow Tol. By pressing Teach or Tol. for 1 s the sensor switches between the latter.
Tolerance settings 3 s By pressing Teach for 3 s the selected channel is taught.

Views

N.O.	CM	Signal quality
N.O. / N.C. (per Q)	CM = Color Mode	Flashing = too weak
	BF = Best Fit Mode	Flashing filled = signal overload
Tolerance levels (1 ... 9)	Tol.	
1 ... 5 switching output Q	RGB = red / green / blue	
Off	● On	● = energy / brightness
Selected		(normalized values)
Deactivated		

Sensor mode

Color mode Validates the taught color. Required colors ≥ 1 .
Application = color detection / color evaluation.

Best-Fit Switches the closest taught color. Required colors ≥ 2 .
 ↳ One channel of the sensor always switches.
 ↳ To prevent unwanted switching, teaching of the background is recommended.
 ↳ Evaluation of the energy can be adjusted in the menu.
Application = Sorting of known objects, differentiation of close colors.
 ! C+ and C- is not possible in BF mode.
 ! N.O./N.C. settings & Smart functions are deactivated in BF mode. When returning to color mode they are restored.
 ! *N.O.* / N.C. settings can in BF mode only be adjusted for all Q at once (Config Q all).

↳ Changing mode deactivates all Q. The stored colors C remain however.

Teach over menu

Teach Q / C	Teaching of a color (C) on a switching output (Q).
Color	Teaching of a color point.
Color scan	Teaching of a color space (i.e. teaches colors until stop is pressed). ↳ Scanning can be paused.
Tolerance level	Setting of the tolerance in 9 levels.
Finish Q	Finish: Save and close. Test: Checks whether a detection will be reliable: 3x green LED = OK, 3x red LED = not OK C+: add an additional color (C) to the switching output that will be detected as well. C-: add an additional color (C) to the switching output that must not be detected.

Config Q

Tolerance / Energy	Tolerance adjustable in 9 levels. Energy evaluation can be turned off. This may be helpful in applications with object distances larger than 65 mm. From here on the energy decreases with increasing object distance.												
Smart functions	<table border="1"> <tr> <td>On delay</td> <td>Input H L Output H L Delay</td> <td>adjustable in 1 ms steps</td> </tr> <tr> <td>Off delay</td> <td>Input H L Output H L</td> <td>adjustable in 1 ms steps</td> </tr> <tr> <td>Impulse</td> <td>Input H L Output H L</td> <td>adjustable in 1 ms steps</td> </tr> <tr> <td>Counter</td> <td>Input H L Output H L</td> <td>1 2 3 4 1 2 3 4 1 2</td> </tr> </table>	On delay	Input H L Output H L Delay	adjustable in 1 ms steps	Off delay	Input H L Output H L	adjustable in 1 ms steps	Impulse	Input H L Output H L	adjustable in 1 ms steps	Counter	Input H L Output H L	1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
On delay	Input H L Output H L Delay	adjustable in 1 ms steps											
Off delay	Input H L Output H L	adjustable in 1 ms steps											
Impulse	Input H L Output H L	adjustable in 1 ms steps											
Counter	Input H L Output H L	1 2 3 4 1 2 3 4 1 2											
Connect C	The sensor can store more colors than it has outputs. Thus colors C and switching outputs Q are distinguished. It is preset which colors can be connected. 												
Activate Q	Activate / Deactivate ↳ The stored colors C remain in the sensor. Reset ↳ Resets the switching output to factory settings. Stored colors on this Q will be deleted.												
In / out	Some switching outputs can be set as input or output. ↳ TR = Trigger; KL = Keylock ↳ Low signal ≤ 0.8 V, high signal ≥ 3 V												

Config Q all

PNP / NPN	Setting for all Q. Auto-detect is set based on switching output Q1.
Speed	Speed (Averaging) ↳ Less speed results with more precise color recognition. Additional averaging also helps if ambient light disturbs the measurement. If 3 kHz are chosen, only Q ₁ & Q ₂ are available.
Binary output	Logically combines the switching outputs in order to be able to detect up to 7 (5-pin models) / 12 (8-pin models) colors. The logical combination is shown in the figures below. Thereby: - Connected colors will be disconnected. - Smart functions are not available in this mode. - All switching outputs will be set to N.O. - For the 8-pin types, Q ₂ can still be used as trigger input
Best-Fit energy	With the best-fit mode, energy evaluation is set for all Q. ↳ On = color recognition based on colors and energy. ↳ Off = color recognition based on colors, but enlarged depth of field for object distances larger than 65 mm.

Settings

Display	Turn	Display is turned 180°
Screensaver	Display is turned off after 3 min.	
Password	Definition of unlock password.	
Factory Reset	This has to be entered each time when unlocking the sensors. Master password available at SensoPart support.	
Factory Reset	Deletes all modifications that are done since set up of the sensor, all settings are reset to original factory settings.	

¹⁾ Not available in Best-Fit mode

²⁾ Not available in color mode

³⁾ At 3 kHz, only Q₁ & Q₂ are available

⁴⁾ Not available when binary output active

* xxx * Factory settings